SONY

4-593-954-**11**(1) (DA-FI-NO-SV)

Betjeningsvejledning DA
Käyttöopas FI
Bruksanvisning NO
Bruksanvisning SV

* 4 5 9 3 9 5 4 1 1 * (1)

©2016 Sony Corporation

NW-A35/A35HN/A36HN/A37HN

Dansk

Om vejledningerne

1. Betjeningsvejledning (denne vejledning)
2. (Installationsvejledning)

Installationsvejledningen beskriver følgende:
- Grundlæggende betjening af din WALKMAN®
- Hvordan du får adgang til nyttige websteder med PC-programmer på internettet

3. Hjælpevejledning (webdokument til en PC/smartphone) - Hjælpevejledningen indeholder mere detaljeret betjeningsvejledning, specifikationer og URL til kundesupports websted.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/

Selv om surfing er gratis, kan du blive afkrævet en kommunikationsafgift i henhold til kontrakten med telefonselskabet.

Afhængigt af land eller område, hvor du har købt din Walkman, er nogle modeller muligvis ikke tilgængelige.

Bemærkninger om brug af Walkman

Bemærkning om batteri

- Du kan forhindre nedbrydning af batteriet ved at oplade det mindst en gang for hver seks måneder.

Formatering af et microSD-kort

Sørg for at læse anvisningerne for "microSD-kort" i hjælpevejledningen på internettet, før du gemmer indhold på et microSD-kort (medfølger ikke).

Om lydstyrkebetjening (kun for lande/områder, der overholder de europæiske og koreanske direktiver)

En alarm (bip) og en advarsel [Check the volume level] har til hensigt at beskytte dine ører, når du første gang skruer op for lydstyrken til et niveau, der er skadeligt for dine ører. Du kan annullere alarmen og advarslen ved at trykke på [OK] i advarselsdialogboksen.

Bemærk
- Du kan skrue op for lydstyrken, når du har annulleret alarmen og advarslen.
- Efter den indledende advarsel gentages alarmen og advarslen for hver 20 akkumulerede timer, hvor lydstyrken er sat til et niveau, der er skadeligt for dine ører. Når dette sker, skrues der automatisk ned for lydstyrken.
- Hvis lydstyrken er sat til et niveau, der er skadeligt for dine ører, og du slukker din Walkman, skrues der automatisk ned til et niveau, der er sikkert for dine ører.

Bluetooth-funktioner

Du kan lytte til musik, der er lagret på din Walkman, fra Bluetooth-lydenheder, f.eks. hovedtelefoner eller højttalere.

Tilknytning (første gang enheden bruges)
1. Indstil Bluetooth-lydenheden til tilknytningstilstand. (Se i betjeningsvejledningen til enheden).
2. Tryk på - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
3. Tryk på Bluetooth-kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.
4. Tryk på [Add Device (Pairing)] for at starte tilknytning.
5. Vælg enheden fra listen med tilknyttede enheder for at oprette Bluetooth-tilslutningen.
   Når Bluetooth-tilslutningen er oprettet, vises [Connected.].

Tilslutning (efterfølgende anvendelse)
1. Tænd den tilknyttede Bluetooth-lydenhed, og indstil den til standby.
2. Tryk på - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
3. Tryk på Bluetooth-kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.
4. Vælg enheden fra listen med tilknyttede enheder for at oprette Bluetooth-tilslutningen.

Frakobling
1. Tryk på - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
2. Tryk på den tilsluttede enheds navn på listen over tilknyttede enheder, og tryk på [OK] i frakoblingsdialogboksen.

Symptom og afhjælpning

Din Walkman kan ikke oplade batteriet eller genkendes ikke på din computer.
- USB-kablet (medfølger) er ikke sat korrekt i et USB-stik på din computer. Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
- Opladningslampen på din Walkman lyser rødt, mens batteriet oplades, og slukker, når opladningen er fuldført.
- Når du bruger din Walkman første gang, eller hvis du ikke har brugt din Walkman i lang tid, kan det tage nogle minutter, før den genkendes af computeren. Kontroller, at computeren genkender Walkman'en, når du har haft den tilsluttet til computeren i ca. 10 minutter.
- Hvis forslagene ovenfor ikke afhjælper problemet, skal du slukke din computer fuldstændigt og frakoble din Walkman. Frakobl derefter strømkabel, batteri og alt, hvad der ellers er tilsluttet computeren, og lad den stå i ca. fem minutter. Tænd derefter computeren igen, og tilslut din Walkman igen.

Overholdelse og oplysninger

Oplysninger om love og varemærker

Hvis du ønsker oplysninger om love, bestemmelser og varemærker, henvises du til "Vigtige oplysninger", der er indeholdt i den medfølgende software. Hvis du vil læse dem, skal du installere den medfølgende software på din computer.
Hvis du vil installere den, skal du åbne [WALKMAN] i din Walkmans systemlager, når du har tilsluttet den til din computer.
Windows-bruger: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac-bruger: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
Når du har installeret softwaren, skal du dobbeltklikke på genvejen eller aliasikonet, der er genereret på dit skrivebord.

Om hovedtelefonerne til placering i øret

Ørepuderne forsegler dine ører. Du skal derfor være opmærksom på, at der er risiko for, at du beskadiger trommehinden, hvis der trykkes for hårdt på ørepuderne, eller hvis ørepuderne pludselig fjernes fra dine ører. Sørg for at tage ørepuderne forsigtigt ud efter brug.

Om hovedtelefonerne

- Undgå at afspille enheden ved for høj en lydstyrke, da langvarig høj afspilning påvirker din hørelse.
- Ved høj lydstyrke kan du måske ikke høre andre lyde. Undgå at lytte til enheden i situationer, hvor hørelsen ikke må påvirkes, f.eks. når du kører eller cykler.
- Da hovedtelefonerne har et open-air-design, sendes lyden ud gennem hovedtelefonerne. Sørg for, at du ikke forstyrrer dem, der står tæt på dig.

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU-produktoverensstemmelse: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

For at forhindre mulig høreskade skal du undlade at lytte ved for høj lydstyrke i længere perioder.

Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til følgende URL: http://www.compliance.sony.de/

- Du må ikke afmontere, åbne eller destruere nogen af batterierne.
- Udsæt ikke nogen batterier for varme eller brand. Undgå lagring i direkte sollys.
- I tilfælde af et batteri begynder at lække, skal du passe på, at væsken ikke kommer i kontakt med huden eller øjnene. Hvis du har rørt ved væsken, skal du vaske det berørte område med rigelige mængder vand og kontakte en læge.
- Sekundære batterier og batterier skal være opladet før brug. Se altid i producentens instruktioner eller udstyrets vejledning for at finde de korrekte opladningsanvisninger.
- Efter længere tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade batterierne flere gange for at opnå maksimal ydeevne.
- Korrekt bortskaffelse.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Suomi

Tietoja oppaista

1. Käyttöopas (tämä opas)
2. (Aloitusopas)

Aloitusoppaassa käsitellään seuraavia aiheita:
- WALKMAN®-laitteen peruskäyttöohjeet
- Hyödyllisten PC-sovellussivustojen käyttäminen

3. Käyttöopas (verkossa oleva asiakirja tietokoneita ja älypuhelimia varten)
Käyttöopas sisältää muun muassa yksityiskohtaiset käyttöohjeet, tekniset tiedot ja asiakastukisivuston URL-osoitteen.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/

Selaaminen on maksutonta, mutta operaattorisi voi periä sinulta sopimuksesi mukaisen tietoliikennemaksun.

Walkman-laitteen ostomaasta tai -alueesta riippuen kaikki mallit eivät ehkä ole saatavilla.

Walkman-laitteen käyttöä koskevia huomautuksia

Akkua koskeva huomautus

- Voit estää akun heikkenemisen lataamalla akun vähintään kerran puolessa vuodessa.

microSD-kortin alustaminen

Lue Internetissä olevan käyttöoppaan microSD-kortteja koskevat ohjeet, ennen kuin tallennat sisältöä microSD-kortille (lisävaruste).

Tietoja äänenvoimakkuussäädöstä (koskee vain Euroopan unionin ja Korean direktiivejä noudattavia maita ja alueita)

Hälytyksen (äänimerkki) ja varoituksen [Check the volume level] tarkoituksena on suojata kuuloasi, kun nostat äänenvoimakkuuden korvillesi vahingolliselle tasolle ensimmäisen kerran. Voit kuitata hälytyksen ja varoituksen napauttamalla hälytysvalintaikkunassa [OK].

Huomautus
- Voit lisätä äänenvoimakkuutta hälytyksen ja varoituksen kuittaamisen jälkeen.
- Hälytys ja varoitus toistuvat ensimmäisen varoituksen jälkeen 20 tunnin ajan sen merkiksi, että äänenvoimakkuus on nostettu korvillesi vahingolliselle tasolle. Tällöin äänenvoimakkuutta vähennetään automaattisesti.
- Jos äänenvoimakkuus asetetaan korvillesi vahingolliselle tasolle ja sammutat Walkman-laitteen, äänenvoimakkuus lasketaan automaattisesti korvillesi turvalliselle tasolle.

Bluetooth-toiminnot

Voit kuunnella Walkman-laitteeseen tallennettua musiikkia Bluetooth-äänilaitteilla, kuten kuulokkeilla tai kaiuttimilla.

Pariliitoksen muodostaminen (laitteen ensimmäisellä käyttökerralla)
1. Siirrä Bluetooth-äänilaite pariliitostilaan. (Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.)
2. Napauta [Bluetooth]-kohdassa – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device].
3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön napauttamalla Bluetooth-kytkintä.
4. Aloita pariliitoksen muodostaminen napauttamalla [Add Device (Pairing)].
5. Valitse laite pariksi liitettyjen laitteiden luettelosta Bluetooth-yhteyden muodostamista varten.
   Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, näyttöön tulee [Connected.].

Yhteyden muodostaminen (seuraavilla käyttökerroilla)
1. Käynnistä pariksi liitetty Bluetooth-äänilaite ja siirrä se valmiustilaan.
2. Napauta [Bluetooth]-kohdassa – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device].
3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön napauttamalla Bluetooth-kytkintä.
4. Valitse laite pariksi liitettyjen laitteiden luettelosta Bluetooth-yhteyden muodostamista varten.

Yhteyden katkaiseminen
1. Napauta [Bluetooth]-kohdassa – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device].
2. Napauta yhteyttä muodostavan laitteen nimeä pariksi liitettyjen laitteiden luettelossa ja napauta [OK] yhteyden katkaisun valintaikkunassa.

Ongelma ja sen korjaaminen

Walkman-laite ei pysty lataamaan akkua tai tietokone ei tunnista Walkman-laitetta.
- USB-kaapelia (vakiovaruste) ei ole liitetty kunnolla tietokoneen USB-liitäntään. Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
- Walkman-laitteen latauksen merkkivalo palaa punaisena, kun akku latautuu, ja sammuu, kun lataaminen on päättynyt.
- Kun käytät Walkman-laitetta ensimmäisen kerran tai jos et ole käyttänyt Walkman-laitetta pitkään aikaan, voi kestää muutaman minuutin, ennen kuin tietokone tunnistaa sen. Varmista, että tietokone tunnistaa Walkman-laitteen, kun se on ollut kytkettynä tietokoneeseen noin 10 minuutin ajan.
- Jos ongelma ei ratkea esitetyillä ohjeilla, sammuta tietokone kokonaan ja irrota Walkman-laite. Irrota sen jälkeen virtajohto, akku ja kaikki muu, mikä on liitetty tietokoneeseen, ja anna varauksen purkautua viiden minuutin ajan. Kun varaus on purkautunut, käynnistä tietokone ja liitä Walkman-laite siihen uudelleen.

Vaatimustenmukaisuus ja tiedot

Lakeja ja tavaramerkkejä koskevia tietoja

Tietoja laista, määräyksistä ja tavaramerkkioikeuksista saat toimitukseen kuuluvan ohjelmiston "Tärkeitä tietoja" -osasta. Voit lukea sen asentamalla toimitukseen kuuluvan ohjelmiston tietokoneeseen. Voit asentaa ohjelmiston avaamalla Walkman-laitteen järjestelmän tallennustilan [WALKMAN]-kansion sen jälkeen, kun olet liittänyt Walkman-laitteen tietokoneeseen.
Windows-käyttäjä: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac-käyttäjä: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
Kun olet asentanut ohjelmiston, kaksoisnapsauta työpöydälle luotua pikavalintaa tai aliaskuvaketta.

Tietoja nappikuulokkeista

Korvapalat sulkevat korvasi. Huomaa, että korvasi tai tärykalvosi voivat vahingoittua, jos korvapaloihin kohdistuu voimakasta painetta tai jos korvapalat poistetaan korvista nopeasti. Poista korvapalat käytön jälkeen korvista varovasti.

Tietoja kuulokkeista

- Vältä käyttämästä laitetta kuuloasi mahdollisesti vahingoittavalla äänenvoimakkuudella.
- Suurta äänenvoimakkuutta käytettäessä ulkopuoliset äänet eivät ehkä kuulu. Vältä käyttämästä laitetta tilanteissa, joissa kuulo ei saa häiriintyä, kuten ajon ja pyöräilyn aikana.
- Koska kuulokkeet ovat rakenteeltaan avoimia, ääni kuuluu niistä läpi. Vältä häiritsemästä ympärilläsi olevia ihmisiä.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani
EU:n tuotteen vaatimustenmukaisuus: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Mahdollisten kuulovaurioiden estämiseksi älä kuuntele laitetta pitkään suurella äänenvoimakkuudella.

Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/

- Älä pura, avaa tai paloittele toissijaisia kennoja tai akkuja.
- Älä altista kennoja tai akkuja lämmölle tai tulelle. Vältä säilytystä suorassa auringonvalossa.
- Jos kenno vuotaa, älä anna nesteen päästä ihollesi tai silmiisi. Jos käy kuitenkin näin, huuhtele alue runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Toissijaiset kennot ja akut on ladattava ennen käyttöä. Tarkista asianmukaiset latausohjeet aina valmistajan ohjeista tai laitteen käyttöoppaasta.
- Kun laite on ollut säilytyksessä pitkään, kennot tai akut on mahdollisesti ladattava ja purettava useamman kerran parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Hävitä laite asianmukaisesti.

Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Norsk

Om bruksanvisningene

1. Bruksanvisning (denne veiledningen)
2. (oppstartsveiledning)

Oppstartsveiledningen inneholder følgende:
- Grunnleggende instruksjoner om hvordan du bruker WALKMAN®-en
- Informasjon om hvordan du får tilgang til nettsteder med nyttige dataprogrammer

3. Hjelpeveiledning (nettdokument for datamaskin/smarttelefon) – Hjelpeveiledningen inneholder blant annet mer detaljerte bruksinstruksjoner, spesifikasjoner og nettadressen til nettstedet for kundestøtte.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/

Selv om det er gratis å bla i hjelpeveiledningen, kan det påløpe et kommunikasjonsgebyr avhengig av hvilket operatørabonnement du har.

Enkelte modeller er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av landet/regionen du kjøpte WALKMAN®-en i.

Merknader om bruk av WALKMAN®-en

Merknader om batteri

- Det anbefales at du lader batteriet minst én gang i halvåret for å unngå at batteriet svekkes.

Formatere et microSD-kort

Sørg for å lese gjennom instruksjonene for microSD-kort i hjelpeveiledningen på Internett før du lagrer innhold på et microSD-kort (medfølger ikke).

Om betjening av lyd (bare for land/områder som overholder europeiske og koreanske forskrifter)

Første gang du øker volumet til et nivå som er skadelig for hørselen, blir det gitt en alarm (et lydsignal) og en advarsel [Check the volume level]. Du kan avbryte alarmen og advarselen ved å trykke på [OK] i varseldialogen.

Merk
- Du kan øke volumet etter at du har avbrutt alarmen og advarselen.
- Etter den første advarselen gjentas alarmen og advarselen etter hver 20. time (samlet) som volumet er stilt inn på et nivå som er skadelig for hørselen. Når det skjer, blir volumet automatisk skrudd ned.
- Hvis volumet er stilt inn på et nivå som er skadelig for hørselen, og du slår av WALKMAN®-en, blir volumet automatisk skrudd ned til et nivå som er trygt for hørselen.

Bluetooth-tilkobling

Du kan bruke Bluetooth-lydenheter som hodetelefoner eller høyttalere, til å lytte til musikken som er lagret på WALKMAN®-en.

Koble sammen enhetene (første gang du bruker enheten)
1. Sett Bluetooth-lydenheten i paringsmodus. (Se bruksanvisningen for enheten.)
2. Trykk på – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
3. Trykk på Bluetooth-bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.
4. Trykk på [Add Device (Pairing)] for å starte paring.
5. Gå gjennom listen over parede enheter, og velg enheten du vil opprette Bluetooth-tilkobling til.
   Når Bluetooth-tilkoblingen er opprettet, vises [Connected.].

Koble til (etterfølgende bruk)
1. Slå på den parede Bluetooth-lydenheten, og sett den i standby.
2. Trykk på – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
3. Trykk på Bluetooth-bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.
4. Gå gjennom listen over parede enheter, og velg enheten du vil opprette Bluetooth-tilkobling til.

Koble fra
1. Trykk på – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
2. Trykk på den tilkoblede enheten på listen over parede enheter, og trykk deretter på [OK] i dialogboksen for frakobling.

Problemer og løsninger

Walkman-en kan ikke lade batteriet eller gjenkjennes ikke av datamaskinen.
- USB-kabelen (medfølger) er ikke koblet skikkelig til en USB-kontakt på datamaskinen. Koble fra USB-kabelen og koble den til på nytt.
- Ladelampen på Walkman-en lyser rødt mens batteriet lades, og slukner når ladingen er ferdig.
- Når du bruker Walkman-en for første gang, eller hvis du ikke har brukt Walkman-en på en lang stund, kan det ta noen minutter før den gjenkjennes av datamaskinen. Kontroller om datamaskinen gjenkjenner Walkman-en etter at den har vært tilkoblet til datamaskinen i omtrent ti minutter.
- Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke løser problemet, må du slå av datamaskinen og koble fra Walkman-en. Deretter kobler du fra strømkabelen, batteriet og alt annet som er koblet til datamaskinen, og lar det stå i fem minutter. Etter dette slår du på igjen datamaskinen og kobler til Walkman-en på nytt.

Samsvar og informasjon

Informasjon om lover og varemerker

Hvis du vil ha informasjon om lover, retningslinjer og varemerkerettigheter, kan du se "Viktig informasjon" i medfølgende programvare. Hvis du vil lese denne informasjonen, installerer du den medfølgende programvaren på datamaskinen.
Når du skal installere, kobler du til datamaskinen og åpner deretter [WALKMAN] i systemlageret på WALKMAN®-en.
Windows-brukere: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac-brukere: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
Når du har installert programvaren, dobbeltklikker du på snarveien eller ikonet som ble opprettet på skrivebordet.

Om øreproppene

Øreproppene forsegler ørene. Vær oppmerksom på at du kan skade ørene eller trommehinnene hvis du trykker hardt på øreproppene eller trekker dem raskt ut av ørene. Vær forsiktig når du tar ut øreproppene.

Om hodetelefonene

- Unngå å bruke enheten med så høyt volum at langvarig lytting påvirker hørselen din.
- Ved høyt volum vil du kanskje ikke høre andre lyder. Unngå å lytte på enheten i situasjoner hvor lytteevnen ikke må begrenses, for eksempel når du kjører eller sykler.
- Siden hodetelefonene har et åpent design, går lyden ut gjennom hodetelefonene. Pass på at du ikke forstyrrer andre som er i nærheten.

Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som selges i land som omfattes av EU-direktiver

Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Om produktoverensstemmelse i EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

For å unngå mulig hørselsskade bør du unngå å lytte med høyt volum i lengre perioder.

Sony Corp. erklærer herved at dette utstyret samsvarer med de spesifikke kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til denne URL-adressen:
http://www.compliance.sony.de/

- Ikke demonter, åpne eller makuler sekundære celler eller batterier.
- Ikke utsett cellene eller batteriene for varme eller brann. Unngå oppbevaring i direkte sollys.
- Hvis en celle lekker, må du passe på at du ikke får væske på huden eller i øynene. Hvis du kommer i kontakt med væsken, vasker du det utsatte området med store mengder vann, og kontakter lege.
- Sekundære celler og batterier må være fullt ladet før bruk. Følg ladeinstruksjonene som produsenten har angitt, eller som står i utstyrshåndboken.
- Etter lengre perioder med oppbevaring, kan det være nødvendig å lade opp og lade ut cellene eller batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.
- Kasser produktet på en miljøvennlig måte.

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten nærmere varsel.

Svenska

Om bruksanvisningarna

1. Bruksanvisning (denna handbok)
2. (Snabbstartguide)

Snabbstartguiden beskriver följande:
- Grundläggande information om hur du använder din WALKMAN®
- Hur du kommer åt användbara programwebbplatser online

3. Hjälpguide (webbdokument för dator/smarttelefon) Hjälpguiden innehåller mer detaljerade bruksanvisningar, specifikationer, webbadress till supportwebbplatsen och annat.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/

Det kostar inget att bläddra i den, men tjänstleverantören kan komma att debitera en kommunikationsavgift enligt avtal.

Vissa modeller kanske inte är tillgängliga beroende på i vilket land/vilken region du köpte Walkman-enheten.

Anmärkningar om Walkman-enheten

Anmärkning om batteri

- Förhindra att batteriet tar slut genom att ladda det minst en gång per halvår.

Formatera ett microSD-kort

Läs anvisningarna om microSD-kort i hjälpguiden online innan du lagrar innehåll på ett microSD-kort (medföljer inte).

Om ljudvolym (endast för länder/områden som uppfyller europeiska och koreanska direktiv)

Första gången du höjer volymen till en nivå som är skadlig för öronen avges ett larm (en ljudsignal) och en varning [Check the volume level] visas. Du kan avbryta larmet och stänga varningen genom att trycka på [OK] i varningsdialogrutan.

Obs!
- Du kan höja volymen igen efter att ha stängt av larmet och varningen.
- Efter den första varningen upprepas larmet och varningen var 20:e timme så länge volymen är inställd på en nivå som är skadlig för öronen. Volymen sänks då automatiskt.
- Om volymen är inställd på en nivå som är skadlig för öronen och du stänger av Walkman-enheten, sänks volymen automatiskt till en lämplig nivå.

Bluetooth-funktioner

Du kan lyssna på musik som är lagrad på Walkman-enheten via Bluetooth-ljudenheter som hörlurar och högtalare.

Parkoppling (när enheten används första gången)
1. Sätt Bluetooth-ljudenheten i parkopplingsläge. (Se bruksanvisningen till enheten.)
2. Tryck på - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
3. Tryck på Bluetooth-reglaget för att aktivera Bluetooth-funktionen.
4. Tryck på [Add Device (Pairing)] för att starta parkopplingen.
5. Välj enheten i listan med parkopplade enheter för att upprätta Bluetooth-anslutningen.
   Meddelandet [Connected.] visas när Bluetooth-anslutningen är upprättad.

Anslutning (efterföljande användning)
1. Sätt på den parkopplade Bluetooth-ljudenheten och sätt den i viloläge.
2. Tryck på - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
3. Tryck på Bluetooth-reglaget för att aktivera Bluetooth-funktionen.
4. Välj enheten i listan med parkopplade enheter för att upprätta Bluetooth-anslutningen.

Frånkoppling
1. Tryck på - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
2. Välj den anslutande enheten i listan med parkopplade enheter och tryck på [OK] i frånkopplingsdialogrutan.

Symptom och åtgärd

WALKMAN® kan inte ladda batteriet eller identifieras inte på datorn.
- USB-kabeln (medföljer) är inte korrekt ansluten till en USB-port på datorn. Koppla från USB-kabeln och anslut den på nytt.
- Laddningslampan på WALKMAN® lyser röd medan batteriet laddas och slocknar när laddningen är klar.
- När du använder WALKMAN® första gången eller inte har använt den under en längre tid, kan det dröja några minuter innan den identifieras av datorn. Kontrollera att datorn identifierar Walkman-enheten när den har varit ansluten till datorn i cirka tio minuter.
- Stäng av datorn och koppla från WALKMAN® om problemet kvarstår trots att du har gjort allt ovanstående. Koppla sedan från nätsladden, batteriet och annat som är anslutet till datorn och låt den vara avstängd i fem minuter. Slå därefter på datorn och anslut Walkman-enheten igen.

Efterlevnad och information

Information om lagar och varumärken

Information om lagar, bestämmelser och varumärkesrätt finns i avsnittet med viktig information i den medföljande programvaran. Läs informationen genom att installera den medföljande programvaran på datorn.
Installera programvaran genom att välja [WALKMAN] på Walkman-enhetens systemlagringsplats efter att ha anslutit enheten till datorn.
Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
Dubbelklicka på genvägen eller alias-ikonen på datorns skrivbord.

Om öronkuddarna

Öronkuddarna sluter tätt åt öronen. Det finns därför risk att öronen eller trumhinnorna skadas om du trycker hårt på öronkuddarna eller rycker ut dem snabbt ur öronen. Tänk på att ta ut öronkuddarna försiktigt när du är klar.

Om hörlurarna

- Undvik att spela upp musik med hög volym på enheten under en längre tid, eftersom det kan påverka hörseln.
- Om du lyssnar med hög volym kanske du inte hör omgivande ljud. Undvik att lyssna på enheten i situationer där hörseln är viktig, till exempel när du kör bil eller cyklar.
- Eftersom hörlurarna har en öppen design, kan ljudet höras utanför hörlurarna. Tänk på att inte störa andra som befinner sig i närheten.

Information till kunder: Följande information gäller endast utrustning som säljs i länder med gällande EU-direktiv

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Frågor om produktöverensstämmelser i EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Undvik risk för hörselskada genom att inte lyssna på hög ljudvolym under lång tid.

Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/

- Ta inte isär, öppna inte eller förstör inte sekundärbatterier eller batterier.
- Utsätt inte sekundärbatterier eller batterier för värme eller eld. Undvik förvaring i direkt solljus.
- Om något av batterierna läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Vid kontakt, tvätta det berörda området med rikligt med vatten och uppsök läkare.
- Sekundärbatterier och batterier måste vara laddade före användning. Följ alltid tillverkarens anvisningar eller produktens bruksanvisning för korrekt laddning.
- Efter en längre tids förvaring kan du behöva ladda och ladda ur sekundärbatterierna eller batterierna flera gånger för att uppnå maximal prestanda.
- Kassera batterierna enligt gällande riktlinjer.

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.